




Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.



Selecione “BANESECARD” e pressione “Enter”.



Selecione “CONFIGURACAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica "314159" e pressione "Enter".



Digite o código do estabelecimento fornecido na ordem de serviço e pressione "Enter".



Digite o número de login fornecido na ordem de serviço e pressione "Enter".




TERMINAL CONFIGURADO COM SUCESSO.

A partir desse momento, o Terminal está pronto para utilização.


Teste de Comunicação BANESECARD



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.



Selecione “BANESECARD” e pressione “Enter”.



Selecione “TST COMUNIC” e pressione “Enter”.



Aguarde Processamento.



Teste de Comunicação realizado com sucesso.


Zerar Terminal BANESECARD

Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal BANESECARD.

Acesse o Pay&Go via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.



Selecione “BANESECARD” e pressione “Enter”.



Selecione “MANUTENCAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha “314159” e pressione “Enter”.



Confirme se realmente deseja zerar o Terminal. Pressione “Enter”



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração Terminal ACCORD

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.